

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (PILLARS)

- i) Προπληρώνετε την αξία νερού και ηλεκτρικού ρεύματος που θέλετε να καταναλώσετε στο Γραφείο Βεβαίωσης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και σας χορηγείται μαγνητικό κλειδί για πρόσβαση στις αυτόματες συσκευές (pillars).



- ii) Για λήψη νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος ή και τα δύο ταυτόχρονα, εισάγουμε το μαγνητικό κλειδί στην υποδοχή του pillar και επιλέγουμε μία από τις ελεύθερες πρίζες ή / και βάνες, πιέζοντας τα αντίστοιχα μπουτόν (γαλάζια για τις βάνες, κόκκινα για τις πρίζες). Συνδέουμε το φισ / μάνικα και βγάζουμε το μαγνητικό κλειδί. Κατόπιν θέτουμε τον περιστροφικό διακόπτη για το ρεύμα στο ON / το διακόπτη της βάνας ανοικτό και το σκάφος μπορεί πλέον να τροφοδοτηθεί με νερό ή / και ρεύμα.



- iii) Για να τερματίσετε την ηλεκτροδότηση / υδροδότηση, θέτετε τους διακόπτες (ρεύματος / νερού) στο OFF, αποσυνδέετε καλώδιο / μάνικα, και ξανατοποθετείτε το μαγνητικό κλειδί στην υποδοχή του pillar και αποεπιλέγετε την πρίζα / βάνα που σας τροφοδοτούσε πιέζοντας πάλι τα αντίστοιχα μπουτόν και στη συνέχεια αφαιρείτε το μαγνητικό



κλειδί από την υποδοχή του pillar. **Αν δεν γίνει τερματισμός οι επιλεγμένες παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες, χρεώνοντας το δικό σας λογαριασμό.**

☎ Ο.Λ.Β. Α.Ε. / Ηλεκτρολογείο 24210 – 32233

☎ Ο.Λ.Β. Α.Ε. / Λογιστήριο 24210 – 27561